MITSUBISHI

三菱冷蔵庫冷却システム

据付工事説明書

クールマルチ

スタンダードコントローラ用

目次

1.安全のために必ず守ること ・・・・1
2.使用範囲 · · · · · · · · 2
3.据付工事上のお知らせ事項 ・・・・・4
4.電気工事 · · · · · · · · ·]]
5.電気回路図・・・・・・・13
6.電気特性表 · · · · · · · · · · 31
7.試運転調整上のご注意・・・・・34
8.保守点検のお願い ·····5C
9.故障した場合の処置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

で使用の前に必ずこの「据付工事説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。万一で使用中にわからないことや不都合が生じたときお役に立ちます。

なお、受注仕様品につきましては製品の細部がこの説明書と若干異なる場合があります。

1. 安全のために必ず守ること

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

҈警告

据付けは、据付工事説明書にしたがって確実に行う。

●据付けに不備があると、冷媒漏れや火災・感電・水漏れの 原因になります。

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」を遵守し、据付工事説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する。

●電源回路容量不足や施工不備があると、火災・感電の原因 になります。

据付けは、質量に十分耐える所に確実に行う。

●強度の不十分な所に据付けると、ユニットが転倒落下により、ケガの原因になります。

水のかかるおそれのある場所には据付けない。(コントローラ、ユニットクーラ)

●水がかかると、発火や感電の原因になります。

安全装置の設定値変更はしない。

●設定値を変えると、ユニットの破裂・発火の原因となります。

気密試験は確実に行う。

●冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。

配線は、所定の電線を使用して確実に接続し、端子台接続 部に接続電線の外力が、伝わらないように確実に固定する。

●接続や固定に不備があると、発熱・火災の原因になります。

電気工事業者によるD種 (第3種)接地工事を確実に行う。

●アースが不完全な場合は感電の原因になります。

ユニットの端子台カバー(パネル)を確実に取付ける。

●端子台カバー(パネル)の取付けに不備があると、端子接続部の発熱・火災や感電の原因になります。

ユニットに手を触れないように安全カバーを取付ける。

●手を触れるとケガの原因になります。

冷凍サイクル内に指定冷媒以外の冷媒や空気などを混入させない。

●混入すると冷凍サイクルが異常高圧となり破裂・ケガの原 因になります。

冷媒サービス時は、火気を使用しない。

●冷媒サービス時は、火気を消してから作業してください。 フロンガスに触れると有毒ガスが発生します。

⚠注意

漏電遮断器を取付ける。

●漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

排水工事を確実に行う。

●霜取水などが屋内に浸水し、周囲を濡らす原因になります。

換気を行う。

●万一冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になります。

仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作する。

●仕様を逸脱して冷凍サイクルを作ると、破裂・発煙・発 火・漏電の原因になります。

ヒューズ交換時は指定容量のヒューズを使用する。

●針金や銅線を使用すると火災の原因になります。

可燃性ガスの漏れるおそれがある場合には据付けない。

●万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因 になります。

サービスバルブ操作時は、冷媒噴出に注意する。

●サービスバルブ操作時は、冷媒が噴出します。このとき 冷媒を浴びたり、火気に冷媒ガスが触れると、ケガの原 因になります。

輸送用止具は確実に取外す。

●取外しを行わないと、冷媒漏れによる酸欠の原因になりま す。

保護装置を短絡して、強制的な運転をさせない。

●短絡して強制的な運転を行うと、ユニットの火災や爆発の 原因となります。

2. 使用範囲

本冷却システムは次の範囲で使用ください。使用範囲を外れた使い方をすると、ユニットが故障するおそれがあります。

(1) クールマルチ

AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS AFL-RP1, 1.6, 2TH、AFL-RP3VHS AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

項目	Market Commence of the Commenc	使 用	範 囲				
据付条件	コンデンシングユニット 屋外設置	ユニット 冷蔵庫		リモコンおよび接触器ボックス 屋内設置(冷蔵庫外壁面等)			
コンデンシング ユニットと ユニットクーラ との高低差	ユニットクーラ 〇〇 コンデンシングユニット	3m 以内	コンデンシングユニット ユニットクーラ 小 [®] 10m 〇〇、 ^{以内}				
周囲温度	コンデンシングユニット側凝縮器吸込空気温度 リモコンおよび接触器ボックス -5~+43℃ -10~+40℃(ただし凍結・結露等なき						
庫内温度	AFHシリーズ (使用冷媒R404A) +3~+15℃	AFLシ (使用冷媒 -5~-		AFRシリーズ (使用冷媒R404A) -30~-5℃			
電源電圧	三相200V 50/	/60Hz 始動時	の最低電圧 1	80~220V 80V以上 %(4V)以内			
冷媒配管長さ		20m	以下				
系統数		最大3系統、最	小負荷 30%				
ユニットクーラ	台数:特に制限なし、総容量:圧縮機容量の80~200%						
庫内温度差	系統間の庫内温庫差は5K以内						
温度センサの リード線長さ		30m以下(东	t属5m2心)				
リモコンケーブル長さ		250m以下(f	寸属10m2心)				

AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)、AFRV-P15VHS

項目		使用	範 囲				
据付条件	コンデンシングユニット 屋外設置	ユニット 冷蔵庫	·クーラ 内設置	リモコンおよび接触器ボックス 屋内設置(冷蔵庫外壁面等)			
コンデンシング ユニットと ユニットクーラ との高低差	ユニットクーラ 0000 ********************************	5m 以内	コンデンシン・ ユニットクーラ ((0000)				
周囲温度	コンデンシングユニット側凝縮器 -5~+43℃	居吸込空気温度		ンおよび接触器ボックス C(ただし凍結・結露等なきこと)			
庫内温度	AFHシリーズ AFLシリーズ AFRシリーズ (使用冷媒R404A) (使用冷媒R404A) (使用冷媒R404A) (使用冷媒R405℃ -30~-5℃						
電源電圧	三相200V 50,	/60Hz 始動時	の最低電圧 18	80~220V 80V以上 %(4V)以内			
冷媒配管長さ		30m	以下				
系統数	最大3系統、最小負荷30%(容量符	制御運転が可能な	コンデンシングユニ	ニットの場合は4系統、25%)			
ユニットクーラ	台数:特に制限なし、総容量:圧縮機容量の80~200%						
庫内温度差	系統間の庫内温庫差は5K以内						
温度センサの リード線長さ		30m以下(f	付属5m2心)				
リモコンケーブル長さ		250m以下(付属10m2心)				

(2) インバータクールマルチ AFHV-P6, 8, 10, 15VNS、AFHV-KP20VNS AFLV-P6, 8, 10, 15VHS、AFLV-KP20VHS AFRV-P10, 15VHS、AFRV-KP20VHS

項目		使用	範 囲					
据付条件	コンデンシングユニット 屋外設置	ユニット 冷蔵庫	・クーラ 内設置	リモコンおよび接触器ボックス 屋内設置(冷蔵庫外壁面等)				
コンデンシング ユニットと ユニットクーラ との高低差	ユニットクーラ 〇〇〇〇 & コンデンシングユニット	5m 以内	コンデンシン: ユニットクーラ \ (OOOO)	グユニット 高低差が大きい 場合油もどりに 以内 ご注意ください。				
周囲温度	コンデンシングユニット側凝縮器 -5~+43℃	8吸込空気温度		ンおよび接触器ボックス C(ただし凍結・結露等なきこと)				
庫内温度	AFHシリーズ (使用冷媒R404A) +3~+15℃	リーズ :R404A) +15℃	AFRシリーズ (使用冷媒R404A) −30~−5℃					
電源電圧	三相200V 50,	/60Hz 始動時	の最低電圧 18	80~220V 80V以上 %(4V)以内				
冷媒配管長さ		30m	以下					
系統数	最大3系統、最小負荷30%(容量符	制御運転が可能な	コンデンシングユニ	ニットの場合は4系統、25%)				
ユニットクーラ	台数:特に制限なし、総容量:圧縮機容量の80~200%							
庫内温度差	系統間の庫内温庫差は5K以内							
温度センサの リード線長さ		30m以下(f	村属5m2心)					
リモコンケーブル長さ		250m以下(付属10m2心)					

3. 据付工事上のお知らせ事項

1. 製品出荷形態


製品出荷時の梱包は、次のとおり分割して出荷していますので、過不足がないか確認してください。

(1) クールマルチ

AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS AFL-RP1, 1.6, 2TH、AFL-RP3VHS AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

		[コンデンシングユニット]	[コントローラセット]	[ユニットクーラ]
外	観			
		1個	1個	1個
内	容	●コンデンシングユニット●ストレーナ(吸入)●取扱説明書●据付工事説明書	●据付工事説明書 ●取扱説明書 ●接触器ボックス ●リモコン ●温度センサ ●温度センサ取付金具	◆ユニットクーラ◆ホースバンド・ドレンホース●取扱説明書◆据付工事説明書●ドレンホースヒータ(UCR形のみ)●オイルトラップ(一部機種を除く)

AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS (S1)、AFRV-P15VHS



(2) インバータクールマルチ AFHV-P6, 8, 10, 15VNS、AFHV-KP20VNS

AFLV-P6, 8, 10, 15VHS、AFLV-KP20VHS AFRV-P10, 15VHS、AFRV-KP20VHS

外	観	[インパータコンデンシングユニット]	(בירם – אנב)	[ユニットクーラ]
		1個	1個	1~2個 (組合せユニットクーラの個数分)
内	容	●コンデンシングユニット ●据付工事説明書	●据付工事説明書 ●取扱説明書 ●接触器ボックス ●リモコン ●温度センサ ●温度センサ取付金具	 ◆ユニットクーラ ◆ホースバンド・ドレンホース ◆取扱説明書 ◆居付工事説明書 ●ドレンホースヒータ (UCR形のみ) ◆オイルトラップ (一部機種を除く)

(1) クールマルチ

a) オフサイクルデフロスト方式 < 冷蔵 >

温度	_	/デンシングユニット	ERA-RP08A	ERA-RP11A	ERA-RP15A	ERA-RP22A	ERA-EP22A	ERA-EP30A	ERA-EP37A	ERA-EP45A	ERA-EP55A	ERA-EP75A	ERA-P110A	ERA-P150A
			AFH- RP1TN RBH-20NSE											
		UCH- P1.6TNB		AFH- RP1.6TN RBH-20NSE										
		OCH-55 LVR			AFH- HP2TN RBH-20NSE									
+3,C>	٧	UCH- P3VNB				AFI I- RP3VNS RBH-20NSE	AFH- EP3VNS RBH-20NSE							
15~+	4	UCH- P4VNB						AFH- P4VNS RBH-20NSE						
+	光	UCH-P5VNB							AFH- P5VNS RBH-20NSE					
AFH	藻	UCH-P6VNB								AFH- P6VNS RBH-20NSE				
		UCH-P8VNB									AFH- P8VNS RBH-20NSE	4511		
		UCH-P10VNB										AFH- P10VNS RBH-20NSE		AFH- ② KP20VNS RBH-20NSE
		UCH-P15VNB											AFH- P15VNS RBH-20NSE	

注1. 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

b) ヒータデフロスト方式<冷蔵>

,					1 - 11-70 -									
温度	, `	ンデンシングユニット ットクーラ	ERA-RP08A	ERA-RP11A	ERA-RP15A	ERA-RP22A	ERA-EP22A	ERA-EP30A	ERA-EP37A	ERA-EP45A	ERA-EP55A	ERA-EP75A	ERA-P110A	ERA-P150A
		UCL-P1THB	AFL- RP1TH RBL-8HSE											
		UCL- P1.6THB		AFL- RP1.6TH RBL-8HSE										
		UCL-P2THB			AFL- RP2TH RBL-8HSE									
50>	7	UCL- P3VHB				AFL- RP3VHS RBL-8HSE	AFL- EP3VHS RBL-8HSE							
2~2	1	UCL- P4VHB						AFL- P4VHS RBL-8HSE						
+		UCL-P5VHB							AFI - P5VHS RBL-8HSE					
AFL	蒅	UCL-P6VHB								AFL- P6VHS RBL-8HSE				
		UCL-P8VHB									AFL- P8VHS RBL-8HSE			
		UCL-P10VHB										AFL- P10VHS RBL-15HSE		AFL- ② KP20VHS 注3 RBL-15HSE
		UCL-P15VHB											AFL- P15VHS RBL-15HSE	

注1. 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。 3. ヒータ用の接触器の追加が必要です。

c) ヒータデフロスト方式<冷凍>

/				, _ 0 11 1-	*****								
温度	_	/デンシングユニット ットクーラ	ERA-RP08A	ERA-RP11A	ERA-RP15A	ERA-RP22A	ERA-EP22A	ERA-EP30A	ERA-EP37A	ERA-EP45A	ERA-EP55A	ERA-EP75A	ECA-EP150A
		UCR-P1VHB	AFR- RP1VH RBR-6HSE										
		UCR- P1.6VHB		AFR- RP1.6VH RBR-6HSE									
		UCR-P2VHB			AFR- RP2VH RBR-6HSE								
6	7	UCR-P3VHB				AFR- RP3VH RBR-6HSE							
-30°C>	7	UCR- P4VHB					AFR- EP3VHSS1 RBR-6HSE	AFR- P4VHS RBR-6HSE					
-2-	13	UCR- P5VHB						AFR- P4VHSS1 RBR-6HSE	AFR- P5VHS RBR-6HSE				
AFR <	築形	UCR-P6VHB				************			AFR- P5VHSS1 RBR-6HSE	AFR- P6VHS RBR-6HSE			
4		UCR-P8VHB								AFR- P6VHSS1 RBR-20HSE	AFR- P8VHS RBR-20HSE		
		UCR-P10VHB									AFR- P8VHSS1 RBR-20HSE	AFR- P10VHS HBR-20HSE	
		UCR-P15VHB										AFR- P10VHSS1 RBR-20HSE	
		UCR-P20VHB											AFR- KP20VHS RBR-20HSE

注1. 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

(2) インバータクールマルチ

a) オフサイクルデフロスト方式<冷蔵>

温度	<u>、</u> ユニ	コンデンシングユニット	ERAV-EP45A	ERAV-EP55A	ERAV-EP75A	ERAV-EP110MA	ECAV-EP150MA			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		UCH- P6VNB	AFHV-P6VNS RBH-20NSE							
3~+15°C	D 1 C	UCH- P8VNB		AFHV-P8VNS RBH-20NSE						
HV <+3	禁形	UCH- P10VNB			AFHV-P10VNS RBH-20NSE		AFHV-KP20VNS@ RBH-20NSE			
AFHV	≫ 문	UCH- P15VNB				AFHV-P15VNS RBH-20NSE				

注1. 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

b) ヒータデフロスト方式<冷蔵>

温度	コンデンシングユニット 温 度 ユニットクーラ		ERAV-EP45A	ERAV-EP55A	ERAV-EP75A	ERAV-EP110MA	ECAV-EP150MA
<u>^</u>		UCL- P6VHB	AFLV-P6VHS RBL-8HSE				
5~+150>	917	UCL- P8VHB		AFLV-P8VHS RBL-8HSE			
\ \ -	築 形 4	UCL-P10VHB			AFLV-P10VHS RBL-15HSE		AFLV-KP20VHS② RBL-15HSE(注3)
AFHV	\$€	UCL-P15VHB				AFLV-P15VHS RBL-15HSE	

注1. 上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2. ○内の数字はユニットクーラ台数を示す。 3. ヒータ用の接触器の追加が必要です。

c) ヒータデフロスト方式<冷凍>

温度	コンデンシングユニット 選 皮 ユニットクーラ		ERAV-EP75A	ERAV-EP110A	ECAV-EP150A
-5°C>	, J	UCR-P10VHB	AFRV-P10VHS RBR-20HSE		
<-35~	形タイ	UCR- P15VHB		AFRV-P15VHS RBR-20HSE	
AFHV	縱升	UCR- P20VHB			AFRV-KP20VHS RBR-20HSE

注1,上2段はシステムセット形名、最下段はコントローラ形名を示す。 2.○内の数字はユニットクーラ台数を示す。

2. 据付工事

│1│コンデンシングユニットの据付け 〕

コンデンシングユニット・ユニットクーラ付属の据付工事説明書に 従って据付けてください。

2 ユニットクーラの据付け

(2) 部品一覧


品名	形名·寸法·図番	外 観	所要数	備考	品名	形名·寸法·図番	外 観	所要数	備考					
リモコン	RB-4DC (RB-4DB1)	90.5	1		サーミスタ カバー			1						
					ナイロンクリップ	HP-2N	Q	1	温度センサ					
J	RBH-20NSE				2097				取付用					
按照器 ボックフ	PBL-8·15HSE		1		ナット-SUS	4	\$	1	温度センサ取付用					
71.222	RBR-6·20HSE	形名(フタ下面)			Pナベネジ-SUS	4×8	0-	1	温度センサ取付用					
リモコン	6316				PTTネジ-SUS	4×12		4	接触器ボックス					
ケーブル	2心10m	2心10m	2心10m	2心10m				PTTネジ-SUS	5×12	0-	4	サーミスタカバー 取付用		
温度センサ	5m	5m	5m	5m	5m	Em		7		取扱説明書		取能	1	
一個反ビング	5m	5m	5m	5m	5m]]		据付工事説明書					

(3) 取付工事

①取付場所

接触器ボックスおよびリモコンは、事務所・冷蔵庫の壁面等メンテナンスや取扱いのしやすい屋内に取付けてく


ださい。




■注意事項

リモコンは上図右のような、風雨が直接かかる場所および冷蔵庫内等の結露する場所には、据付けないでください。

②壁面取付ピッチ







③注意事項

- 1) リモコンケーブルは10m2心・温度センサ用リード線は5m2心の付属配線がついています。温度センサを延長される場合には、別売部品をご活用願います。
- 2) <u>リモコンケーブル、温度センサリード線、M-NET配線は、動力線に沿わせないでください。</u>(接触器ボックス側面の専用配線口を通して接続ください。) 一緒に工事されますと、温度表示がチラついたり、誤動作する場合があります。

④温度センサ取付け


温度センサの庫内への取付位置は、ユニットクーラの吹出空気温度を直接検出しないところを選んでください。 (吹出空気温度を検出すると庫内温度の適正な制御ができないだけでなく頻繁にON-OFFし、故障の原因になります。)また、収納物に塞がれないようできるだけ上方に取付け願います。なおリード線は、たるまないように要所を冷蔵庫の壁面に固定してください。





⑤リモコン取付方法


- 1) リモコン(スイッチボックス)の据付け位置を決めてください。
- (a) スイッチボックス、壁どちらに据付ける場合でも、右図に示すスペース を確保してください。
- (b) 下記の部品は現地にて調達してください。
 - ・2個用スイッチボックス (JIS C8340)
 - · 薄鋼電線管 (JIS C8305)
 - ・ロックナット、ブッシング(JIS C8330)
 - ・モール (JIS C8425)



2) 露、水滴、ゴキブリ、虫等の侵入防止のためリモコンコード引込口をパテで確実にシールしてください。


スイッチボックスを使用する場合

・スイッチボックスに据付けた場合はスイッチボックスと電線管の結合部をパテでシールしてください。



壁に直接据付ける場合

・壁に穴を開けリモコンケーブルを通す場合(リモコンケーブルをリモコン背面から出す場合)その穴を パテでシールしてください。



3) リモコン本体のカバーを外します。

・マイナスドライバーを爪部にはめ込み矢印で示す方向に動かします。






⚠注意

ドライバーを爪にはめ込んだ状態で回転させないでくだ さい。

爪がこわれてしまうことがあります。

4) リモコンケーブルを本体下ケースフック部にかけます。



リモコンケーブルトラップ必要長さ

形名	長さ (mm)
RB-4DB1	180
RB-4DC	200


△注意

リモコンケーブルは必ずフックにかけた後、端子台に接続してください。 フックにかけないと露、水滴がリモコン内部に浸水し、感


電、故障の原因となります。

5) 本体をスイッチボックスまたは壁に据付けます。

スイッチボックスを使用する場合




壁に直接据付ける場合




|<u>⚠ **注 意** ネジを締めすぎないでください。下ケースの変形、割れの原因になります。</u>

お願い・据付け面は平らな所をお選びください。

- ・スイッチボックスまたは壁への据付けは必ず2ヶ所以上を固定してください。
- ・リモコンケーブルを壁面で引き回す場合はモールを使用してください。
- ·再度、壁へ取付けの際は、モリーアンカーなどを使用し、確実に固定してください。
- 6) リモコンケーブルを本体の端子台に接続します。






・リモコンの端子台への接続に圧着端子は使用しないでください。基板と接触し故障の原因やカバーと接 触し、カバー破損の原因になります。 ⚠注意

・リモコンケーブルの切屑などがリモコン内部に入らないようにしてください。感電、故障の原因となりま

7) 本体にカバーをはめ込みます。



カバーを外す場合は右図のように マイナスドライバーを爪部にはめ 込み矢印で示す方向に動かします



上部爪(2ヶ所)を先に掛けて、上手のように本体にはめ込みます。

パチッ"と音がするまで確実にはめ込んでください。 ⚠注意 確実にはまっていない場合、落下のおそれがあります。

ドライバーを爪にはめ込んだ状態で回転させないでください。 ⚠注意 爪がこわれてしまうことがあります。

お願い 操作部には保護シートが貼ってあります。ご使用の際は、保護シートをはがしてください。

3. 冷媒配管工事

1 冷媒配管工事

2 気密試験

コンデンシングユニットの据付工事説明書に従って工事してください。

3 真空引き

4 冷媒の充てん

①AFH-RP1, 1.6, 2TN、AFH-RP3VNS、

AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VHS,

AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

(単位g)

項目	V 4##	(※) 組合せ		馬力 (HP)							
機種	冷媒	ユニットクーラ	1	1.6	2	3					
AFH											
AFL	R404A	標準	2000	2900	3900	4000					
AFR											

(※)組合せは3項をご参照願います。

⑤配管長さが5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えて充てんしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×130(g)

② 最大充てん量

馬力	1 H P	1.6 HP	2₩	3 H P	(単位g)
最大充てん量	3100	3600	5000	5000	

②AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS、AFH-KP20VNS、AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS、AFL-KP20VHS、AFR-EP3VHSS1、AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1)

②配管長さが5m以内の場合は、下表によってください。

つ(単位kg)

項目	冷媒	(<u>*</u>)	7 — L			馬	ナ]	(HP)		
機種	/17 /珠	組合せニ クーラ	1ニット	3	4	5	6	8	10	15	20
AFH AFL		標	準	7	9	10	11	14	21	26	33
AFR	R404A	標	準	7	9	9	10	12	18	22	29
AFR		セイブデフロ	コストタイプ	7	9	9	10	13	18	22	

(※)組合せは3頁をご参照願います。

⑥配管長が5mを超える場合、次式により求めた冷媒量を加えてチャージしてください。 追加冷媒量=(全配管長−5)×1m当りの冷媒量(右表)

(単位kg)

機種	冷媒		馬力(H)									
1/2/11	\113XV	3	4	5	6	8	10	15	20			
AFH · AFL	R404A			0.	.18		0.	26	0.52			
AFR	R4U4A			0.18			0.	26	0.36			

5 禁止事項


- ■次の事項は絶対にしないでください
 - ・ホットガスの取出しはできません。(3HP以下、およびインバータクールマルチ)


4. ドレン配管工事

│**1│ ドレン配管工事** ・・・・ユニットクーラの据付工事説明書に従って工事してください。

4. 電気工事

- (1) 電気工事は、電気設備に関する技術基準(経済産業省令) および所轄電力会社の内線規程に従うほか、以下に説明する内容に基づき、電気工事を行ってください。(電気工事は、電気工事士の有資格者が行う必要が有ります。)
- (2) 本ユニットの許容電源電圧は、右図のとおりですのでこの範囲に入るようにしてください。





注意事項

- 1) 太線は主回路、 細線は制御回路を示します。
- 2) 電気工事は次の6項目です。
 - ①電源工事、②コンデンシングユニットと接触器ボックスの接続、
 - ③接触器ボックスとユニットクーラとの接続、④接触器ボックスとリモコンとの接続、
 - ⑤進相コンデンサ設置(圧縮機用)、⑥アース工事
- 3) 温度センサのリード線・リモコンケーブルは、主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。

1. 電源工事

- (1) 電源回路には、必要な開閉器等を「電気設備技術基準」および「内線規程」に従って設けてください。
- (2) 開閉器の容量等は「電気特性一覧表」を参照してください。

2. 温度センサのリード線、リモコンケーブル、制御回路線

(1) これらの配線はノイズによる電子回路の誤動作を防止するため、上図に示す<u>主回路配線や他の機器の配線と同一電</u> 線管内に入れたり、沿わせたりせず、独立して配線してください。

また、温度センサのリード線やリモコンケーブルは切断しないでください。なお、温度センサを延長する場合は別 売部品をご使用ください。


> 〈別売部品形名〉 温度センサ用リード線

		形 名	
長	さ	AFH AFL AFR	
10)m	TM-D10	
20)m	TM-D20	
30)m	TM-D30	

リモコン配線は最大250mまで延長可能です。ただし付属のリモコンコードを使用する場合は10m以内とし、10mを超える場合については1.25mm²の電線を現地手配してください。

3. アース工事

(1)機器にはD種(第三種)接地工事が必要ですので、各機器(コンデンシングユニット、ユニットクーラ、 接触器 ボックス)にアースをとってください。



①接地は必ず専用接地としてください。(上図) 電動機、変圧器などの大電力機器との共通接地は絶対に避けてください。 また、単に感電防止が目的で多くの機器が接続されている接地線や、鉄骨などへの接地も避けてください。

②接地点はできるだけコンデンシングユニットの近くとし、距離は極力短くしてください。

③接地線の配線は、強電回路、主回路の電線からできるだけ離し、かつ平行する距離をできるだけ短くしてください。

4. 漏電しゃ断器の取付け

(1) 安全の為に漏電しゃ断器を取付けてください。


5. 進相コンデンサ設置上のご注意

(1) 圧縮機用進相コンデンサを設置する場合右図のとおり、圧縮機用電磁接触器(52C)の二次側に接続してください。

コンデンシングユニットファンモータへの進相コンデンサ取付け の禁止

ファンモータの力率は0.9以上となっています(単相コンデンサモータ)。 力率改善を目的に進相コンデンサを取付けますとファンコントローラが焼損しますので絶対に取付けないでください。

(2) インバータにより圧縮機を運転するユニットは、進相コンデンサを使用しないでください。




6. 絶縁抵抗の測定

(1) 配線施工のあと必ず電路と大地間について絶縁抵抗を測定し、少なくとも1MΩ以上あることを確認してください。 ただし、リモコンおよび接触器ボックス内の基板は絶縁抵抗の測定をしないでください。

7. ペアリモコン

- (1) リモコンは、1室(リモコンの同一グループ) に2台まで接続することができます。
- (2) 運転は後から操作したリモコンの信号が優先され、2台のリモコンの表示は同一になります。
- (3) ペアリモコンを接続する場合は、接触器ボックスの端子 台(A,B)に接続してください。(右図)



ルマルチ

十 @

ジリブ

レロス


ト方式<冷蔵>


. . エッリ


注1.※印の機器は現地手配となります。 2.---線は現地配線となります。 3.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の


接点動作方向を示します。 4.主回路配線・制御回路配線に沿わさないでください。

5.冷えすぎ防止機能を無効にした場合は、コンデンシング ユニットの5-6端子間の渡り線を取外して凍結防止 サーモを追加ください。(44頁参照)











9

9 E−9デフロ: ●AFL-RP1, ●AFR-RP1, プロスト方式<冷凍・ス º1, 1.6TH º1, 1.6VH 冷蔵> . . レジリー 八 Rシリーズ




注1.※印の機器は現地手配となります。






- 2. ---線は現地配線となります。
- 3. SW3はモーメンタリ動作の押ボタンスイッチ限定です。 (モーメンタリ動作スイッチ:ボタンを離すとON状態に戻るスイッチ)
- 4. SW3を取付ける場合は、2~5間の配線は必ず取り外してください。
- 5. 接点部の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。




0





20

 \mathcal{N}


(2)インバータクールマルチ (a)オフサイクルデフロスト方式<冷蔵>:Hシリーズ ●AFHV-P6VNS













「ユニットクーラ 88H コンデンシングユニット 接触器ボックス 13 ~7t 電源 三相 200V 50/60Hz X04 _-**-**--------77 T 高温警報取出 52C3 52C2 DS C42 ZNR5 52C1 DCL + ゲートアンプ基板 (G/A PKG) ダイダイ X22 X21 ~ G@-88H 集中系給電 〇 〇 〇 〇 〇 制御箱板金 (X22) (X21) (88H) DSA 2NR1~4,... 制御基板 (MAIN PKG) (52C1)# カニット インバータ基板 (INV PKG) ₹85 ヘムラサキ ○ LED1 運転 ○ LED2 異常 1 26H (52F) _⊚30 52C2 52C3 ○ LED3 充電中 26D 81 中継 基板 23 (21R) X21 〜クロ **〜アオ** (X6)X22 ユニットクーラ SSR SWU2 SWU1 R2 5. 5. 12V CNFAN1' 応急運転 基板へ MF1) C2 56 57 CN34' CNRT1' CN38' CNRT1' 7 10 17 10 17 16 17 16 18 53KS 53KS 52C3 (A) (E) 中継基板 アオアオ 注1. ※印の機器は、現地手配となります。 2. ---- 線は現地手配となります。 3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。 4. 主回路配縁・制御回路配縁に沿わさないでください。 注4 <現地手配品> レー取付位置 | 記号 | 名 称 | ※ELB | 漏電遮断器 | ※NFB ノーヒューズブレーカ コンデンサく送風機用> ※X 補助継電器 ▲ この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器の設置とアース工事が必要です。

9


ータデフロスト方式<冷蔵> AFLV-P6VHS


: Lシリーズ












Ç



この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器の設置とアース工事が必要です。

6. 電気特性表

(1) クールマルチ

(a) オフサイクルデフロスト方式<冷蔵>: Hシリーズ

AFH-RP1, 1.6, 2TN形 AFL-RP1, 1.6, 2TH形 AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH形

形	名					AFH-RP1TN	AFH-RP1.6TN	AFH-RP2TN	AFL-RP1TH	AFL-RP1.6TH	AFL-RP2TH	AFR-RP1VH	AFR-RP1.6VH	AFR-RP2VH	AFR-RP3VH
	電	源								三相200V	50/60Hz				
	幹	配線			mm²	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	3.5 (10mまで)
		過電	流保	護器	Α	15	30	30	15	30	30	15	30	30	30
	線	開閉	器容	量	Α	15	30	30	15	30	30	15	30	30	30
		근골	配約	大さ	mm²	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	2.0 (14mまで)	2.0 (9mまで)	3.5 (17mまで)	3.5 (10mまで)
		ぎゃ	過電	流保護器	Α	15	30	30	15	30	30	15	30	30	30
_		5	開閉	器容量	Α	15	30	30	15	30	30	15	30	30	30
電気		グ	接地	線太さ	mm²	2.0	2.0	3.5	2.0	2.0	3.5	2.0	2.0	3.5	3.5
l T	슈		送回	配線太さ	mm	∮1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)
事	岐回	그	風	保護器	Α	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
စ္ခ	回	ッ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
日安	路	1	電回	配線太さ	mm	_			φ1.6 (8mまで)						
~		ĺí	熱。	保護器	Α		-		20	20	20	20	20	20	20
		ラ	器路	開閉器	Α	_	_	_	15	15	15	15	15	15	15
				?線太さ	mm²	φ1.6	φ1.6	¢1.6	φ1.6						
			回路	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	進れがシック	불풍	圧	容量	μF	30/20	30/20	50/40	30/20	30/20	50/40	30/20	30/20	50/40	50/40
	ねぎ	51	圧縮		kVA	0.38/0.30	0.38/0.30	0.63/0.60	0.38/0.30	0.38/0.30	0.63/0.60	0.38/0.30	0.38/0.30	0.63/0.60	0.63/0.60
]" ' +	ラ	機	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

AFH-RP3VN形 AFH-EP3VNS形 AFH-P4, 5, 6, 8, 10, 15VNS形 AFH-KP20VNS形

形	名					AFH-RP3VN	AFH-EP3VNS	AFH-P4VNS	AFH-P5VNS	AFH-P6VNS	AFH-P8VNS	AFH-P10VNS	AFH-P15VNS	AFH-KP20VNS
	電	源							三柱	相200V 50/60)Hz			
	幹	配絲	大さ		mm²	3.5 (10mまで)	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	22 (25mまで)	38 (31mまで)
		過電	流保	護器	Α	30	50	50	60	100	100	100	150	200
	線	開閉	器容	量	Α	30	60	60	60	100	100	100	200	200
		코글		太さ	mm²	3.5 (10mまで)	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	22 (25mまで)	38 (31mまで)
		デア	過電	流保護器	Α	30	50	50	60	100	100	100	150	200
_		2	開閉	器容量	Α	30	60	60	60	100	100	100	200	200
電気工事の目安		グ	接地	線太さ	mm ²	3.5	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	14	22	38
17	4		送回	配線太さ	mm	φ1.6 (16mまで)								
事	岐	그	風機路	保護器	Α	15	15	15	15	15	15	15	15	15
이 함	岐回路	ッ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	30	30	30	30
提	路	Ļ	電回		mm			_				_	_	_
		1	熱	保護器	Α	_	_	-		_	_			_
		څ	器路	開閉器	Α	_	_	_	_			_		_
			接地	線太さ	mm²	φ1.6								
		制御	回路	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	進己	물론	Æ	容量	μF	50/40	50/40	50/40	75/50	100/75	100/75	150/100	200/150	250/200
	1 40€	5	圧縮機		kVA	0.63/0.60	0.63/0.60	0.63/0.60	0.94/0.75	1.26/1.13	1.26/1.13	1.88/1.51	2.51/2.26	3.14/3.02
	相分	ジ	機	配線太さ	mm²	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	5.5	8.0	14	14

(b) ヒータデフロスト方式<冷蔵>: Lシリーズ

AFL-RP3VH形 AFL-EP3VHS形

AFL-P4, 5, 6, 8, 10, 15VHS形

AFL-KP20VHS形

_														
形	名				-	AFL-RP3VH	AFL-EP3VHS	AFL-P4VHS	AFL-P5VHS	AFL-P6VHS	AFL-P8VHS	AFL-P10VHS	AFL-P15VHS	AFL-KP20VHS
	電	源							三柱	相200V 50/60)Hz			
	幹	配線	大さ		mm²	3.5 (10mまで)	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	22 (25mまで)	38 (31mまで)
		過電			Α	30	50	50	60	100	100	100	150	200
	線	開閉	器容	量	Α	30	60	60	60	100	100	100	200	200
		근골	配約	大さ	mm²	3.5 (10mまで)	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	22 (25mまで)	38 (31mまで)
		ぎゃ	過電	流保護器	Α	30	50	50	60	100	100	100	150	200
		5	開閉	器容量	Α	30	60	60	60	100	100	100	200	200
電気		グ	接地	線太さ	mm²	3.5	2.0	3.5	5.5	8	8	14	22	38
I T	4		送回	配線太さ	mm	ø1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)					
事	岐	ュ	風	保護器	Α	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	岐回路	ッ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	30	30	30	30
目安	路		電回	配線太さ	mm²	φ1.6 (8mまで)	φ2.0 (10mまで)	φ2.0 (10mまで)	5.5 (12mまで)	8 (12mまで)				
-		1	埶	保護器	Α	20	20	20	20	20	20	20	30	40
		ラ	器路	開閉器	Α	15	15	15	15	15	30	30	30	60
			接地	線太さ	mm²	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ2.0	φ2.0	5.5	8
			回路	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	進己	감	Œ	容量	μF	50/40	50/40	50/40	75/50	100/75	100/75	150/100	200/150	250/200
	進コンデンサ	5	圧縮		kVA	0.63/0.60	0.63/0.60	0.63/0.60	0.94/0.75	1.26/1.13	1.26/1.13	1.88/1.51	2.51/2.26	3.14/3.02
	1111	ダ	機	配線太さ	mm²	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	5.5	8.0	14	14

(c) ヒータデフロスト方式<冷凍>: Rシリーズ

AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS形 AFR-KP20VHS形

形	名					AFR-P4VHS	AFR-P5VHS	AFR-P6VHS	AFR-P8VHS	AFR-P10VHS	AFR-KP20VHS
	電	源						三相200V	50/60Hz	4	
	幹	配線			mm²	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	38 (23mまで)
		過電	流保	護器	Α	50	60	100	100	100	200
	線	開閉	器容	-	Α	60	60	100	100	100	200
1		근글	配約	太さ	mm²	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)	38 (23mまで)
		きゃ	過電	流保護器	Α	50	60	100	100	100	200
l_		15	開閉	器容量	Α	60	60	100	100	100	200
電気		グ	接地	也線太さ	mm²	3.5	5.5	8	8	14	22
IT	4		送回	配線太さ 保護器	mm	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)
事	一岐	그	風	保護器	Α	15	15	15	15	15	15
の目安	岐回路	ッ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	30
一是	路	1	雷回	配線太さ	mm ²	∮1.6 (8mまで)	∮1.6 (8mまで)	φ2.0 (10mまで)	ø2.0 (10mまで)	φ2.0 (10mまで)	8 (12mまで)
~		ĺí	熱。	保護器 開閉器	Α	20	20	20	30	30	40
		ラ	器路	開閉器	Α	15	15	30	30	30	60
1				!線太さ	mm²	∮ 1.6	φ1.6	φ2.0	φ2.0	∮ 2.0	8
		制御	回路	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	進フララ		圧	容量	μF	50/40	75/50	100/75	100/75	150/100	150×2/100×2
	145	5 4		T =	kVA	0.63/0.60	0.94/0.75	1.26/1.13	1.26/1.13	1.88/1.51	1.88×2/1.51×2
	四五	目がら 機	機	配線太さ	mm²	3.5	5.5	5.5	5.5	8	8×2

AFR-EP3VHSS1形 AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHSS1形

形	名					AFR-EP3VHSS1	AFR-P4VHSS1	AFR-P5VHSS1	AFR-P6VHSS1	AFR-P8HSS1	AFR-P10VHSS1
	電	源						三相200V	50/60Hz		
	幹	配約	大さ		mm²	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)
1		過電	流保	護器	Α	50	50	60	100	100	100
	線	開閉	器容	量	Α	60	60	60	100	100	100
		크골	配線	太さ	mm²	3.5 (18mまで)	3.5 (15mまで)	5.5 (18mまで)	8 (21mまで)	8 (15mまで)	14 (24mまで)
l	1	デド	過電	流保護器	Α	50	50	60	100	100	100
		1	開閉	器容量	Α	60	60	60	100	100	100
電気		グ	接地	!線太さ	mm²	2.0	3.5	5.5	8	8	14
	分		送回	配線太さ	mm	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)
事	岐	킆	風	保護器	Α	15	15	15	15	15	15
I O	岐回路	ァ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	30
日安	路	片	電回	配線太さ	mm²	φ1.6 (8mまで)	φ1.6 (8mまで)	ø2.0 (10mまで)	ø2.0 (10mまで)	φ2.0 (10mまで)	5.5 (12mまで)
_	1	Ιí	電回熱	保護器	Α	20	20	20	20	20	30
		ラ	器路	開閉器	Α	15	15	30	30	30	30
			接地	線太さ	mm²	φ1.6	<i>ϕ</i> 1.6	φ2.0	5.5	5.5	5.5
	L			配線太さ	mm ²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	進コンデンサ	로플	Œ	容量	μF	50/40	50/40	75/50	100/75	100/75	150/100
	相デ	15 F	圧縮機		kVA	0.63/0.60	0.63/0.60	0.94/0.75	1.26/1.13	1.26/1.13	1.88 / 1.51
l	1111	ジ	機	配線太さ	mm²	2.0	3.5	5.5	5.5	5.5	8

(2) インバータクールマルチ

(a) オフサイクルデフロスト方式<冷蔵>: Hシリーズ

AFHV-P6, 8, 10, 15VNS形

AFHV-KP20VNS形

形	名				AFHV-P6VNS	AFHV-P8VNS	AFHV-P10VNS	AFHV-P15VNS	AFHV-KP20VNS	
	電	源			三相200V 50/60Hz					
	幹	配線ス		mm²	8 (21mまで)	14 (21mまで)	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
			流保護器	Α	50	50	75	150	200	
	線	開閉器		Α	60	60	100	200	200	
			配線太さ	mm²	8 (21mまで)	14 (21mまで)	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
		2 1	過電流保護器	Α	50	50	75	150	200	
-		٤ [開閉器容量	Α	60	60	100	200	200	
電気	分岐回路	グ	接地線太さ	mm²	8.0	8.0	8.0	14	22	
		ì	送回 配線太さ 風 保護器	mm	φ1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	
事		그	保護器	Α	15	15	15	15	15	
စ္ပ		一ッ 性	選路 開閉器	Α	30	30	30	30	30	
自安	路	人信	園 配線太さ	mm	_		_		_	
~		1	丸 保護哭	Α	-	-	-	-	_	
		ラ 🖹	器路 開閉器	Α	_	Mana		Austra	_	
		接地線太さ		mm²	ø 1.6	∮ 1.6	 <i>ϕ</i> 1.6	∳ 1.6	∮ 1.6	
			回路配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	進己	로종	圧 容 量	μF	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
	進コンデンサ	동티	圧 縮 機 配線太さ	kVA	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
	TT #	ダ	機 配線太さ	mm²	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	

(b) ヒータデフロスト方式<冷蔵>: Lシリーズ

AFLV-P6, 8, 10, 15VHS形

AFLV-KP20VHS形

形	名					AFLV-P6VHS	AFLV-P8VHS	AFLV-P10VHS	AFLV-P15VHS	AFLV-KP20VHS	
	電	源						三相200V 50/60Hz			
	幹	配線	太さ		mm²	8 (21mまで)	14 (21mまで)	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
		過電	流保	護器	Α	50	50	75	150	200	
	線	開閉	器容	量	Α	60	60	100	200	200	
		핑골	配約	大さ	mm²	8 (21mまで)	14 (21mまで)	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
		デア	過電	流保護器	Α	50	50	75	150	200	
_		5		器容量	Α	60	60	100	200	200	
電気		5	接地	線太さ	mm²	8.0	8.0	8.0	14	22	
꾸	分岐		送回	配線太さ	mm	∮1.6 (16mまで)	∮1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	φ1.6 (16mまで)	
事		그	風	保護器 開閉器	Α	15	15	15	15	15	
စ္	岐回路	ッ	機路	開閉器	Α	30	30	30	30	30	
の目安	路	片	電回	配線太さ	mm²	φ1.6 (8mまで)	ø2.0 (10mまで)	φ2.0 (10mまで)	5.5 (12mまで)	8.0 (12mまで)	
^		Ιí	熱器路	保護器	Α	20	20	20	30	30	
		ラ	器路	開閉器	Α	15	30	30	30	30	
			接地	線太さ	mm²	ø 1.6	φ2.0	φ2.0	5.5	8.0	
		制御	回路	配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	進り		Æ	T	容量	μF	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可
	4n F	5 6	圧縮機		kVA	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	
	相好	5	機	配線太さ	mm²	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	

(c) ヒータデフロスト方式<冷凍>: Rシリーズ

AFRV-P10, 15VHS形

AFRV-KP20VHS形

8 名				AFRV-P10VHS	AFRV-P15VHS	AFRV-KP20VHS	
電	源			三相200V 50/60Hz			
幹	配線太さ		mm²	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
++	過電	流保護器	Α	75	150	200	
線	開閉	器容量	Α	100	200	200	
	크크	配線太さ	mm²	14 (20mまで)	22 (25mまで)	38 (32mまで)	
- 1	ラマ	過電流保護器	Α	75	150	200	
	コンデンシング	開閉器容量	Α	100	200	200	
電		接地線太さ	mm ²	8.0	14	22	
電気工事の目安	그	送回 配線太さ 風 保護器 機路 開閉器	mm	φ1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	ø1.6 (16mまで)	
エ事の目 分岐回路		風保護器	Α	15	15	15	
		機路 開閉器	Α	30	30	30	
1 路	ľ	電回 配線太さ 熱 保護器 器路 開閉器	mm	φ2.0 (10mまで)	5.5 (12mまで)	8.0 (12mまで)	
×	17	熱保護器	Α	30	30	40	
- 1	۱÷	器路 開閉器	Α	30	30	60	
-		接地線太さ	mm²	φ2.0	5.5	8.0	
	制御	回路配線太さ	mm²	2.0	2.0	2.0	
進モ	크를	圧 容 量	μF	取付不可	取付不可	取付不可	
	コンデンシング	圧 容 量 縮 配線太さ	kVA	取付不可	取付不可	取付不可	
相步	13	機 配線太さ	mm²	取付不可	取付不可	取付不可	

●漏電遮断器の選定について

漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。 ※なお、漏洩電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を 発生する設備の有無等により異なります。

詳細は各漏電遮断器メーカ窓口にお問い合わせください。

ユニット呼称出力	設定値	三菱電機製形名
2.2kW以下	感度電流15mA 0.1s	NV-30C
2.2kWを超え、5.5kW未満	感度電流30mA 0.1s	NV-30C
5.5kWを超え、16.5kW未満	感度電流100mA 0.1s	NV-100C
16.5kWを超え、33.5kW未満	感度電流100~200mA 0.1s	NV-225C

インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高周波対応形』を選定してください。


試運転調整上のご注意

1. 始動前の確認事項

- (1) 誤配線がないことを再確認してください。
- (2) 絶縁抵抗を測定し、1 M Ω以上あることを確認してください。
- (3) 操作弁を全開にしてください。
- (4) 潤滑油が油面計の適正位置に見えるか確認してください。

2. 圧力開閉器〈高圧・低圧〉の設定

コンデンシングユニットに組込済の圧力開閉器〈高圧・低圧〉またはコントローラの低圧側設定値を用途に応じて下表 のとおり再調整してください。調整方法は下図を参照してください。



低圧〈切〉値=低圧〈入〉値一入切差で算出されます。 (RANGE) (DIFF)

なお、高圧側は工場出荷値のままにしてください。

圧力開閉器〈低圧〉の設定値(単位:MPa)

(1) AFH-RP1, 1.6, 2TH, AFH-RP3VN AFL-RP1, 1.6, 2TH, AFL-RP3VH AFR-RP1, 1.6, 2, 3VH

	庫内温度		低 圧 側			
冷媒	用途	所定庫内温度	入 値 RANGE	入切差 DIFF	切値	
R404A	Hシリーズ	+3℃~+15℃	0.42	0.31	0.11	
R404A	Lシリーズ	-5℃~+15℃	0.42	0.31	0.11	
R404A	Rシリーズ	−30°C~−5°C	0.1	0.09	0.01	
	0.1	0.09	0.01			

(2) AFH-EP3VNS、AFH-P4, 5, 6, 8, 10VNS AFL-EP3VHS、AFL-P4, 5, 6, 8, 10VHS AFR-P4, 5, 6, 8, 10VHS(S1), AFR-KP20VHS, AFR-EP3VHSS1

	庫内温度		低 圧 側			
冷媒	用途	所定庫内温度	入 値 RANGE	入切差 DIFF	切値	
R404A	Hシリーズ	+3℃~+15℃	0.415	0.305	0.110	
R404A	Lシリーズ	-5℃~+15℃	0.390	0.280	0.110	
R404A	Rシリーズ	−30°C~−5°C	0.085	0.085	0.000	
	0.110	0.095	0.015			

(4) AFHV-P6, 8, 10, 15VNS, AFHV-KP20VNS AFLV-P6, 8, 10, 15VHS, AFLV-KP20VHS AFRV-P10, 15VHS, AFRV-KP20VHS

	711117 10, 1011101 711111 11 201110							
冷媒	庫内温度 用 途	所定庫内温度	目標蒸発温度					
R404A	Hシリーズ	+3℃~+15℃	-8℃~-5℃					
R404A	Lシリーズ	-5℃~+15℃	-15℃~-5℃					
R404A	Rシリーズ	-30℃~-5℃	-40℃~-15℃					
	工場出荷時の	-10℃(中温用ユニット) -40℃(中・低温用ユニット)						

※目標蒸発温度は配管長による圧損を考慮して調整を行ってください。

(3) AFH-P15VNS、AFH-KP20VNS AFL-P15VHS、AFL-KP20VHS

	庫内温度		1	氐 圧	側
冷媒	用途	所定庫内温度	入 値 RANGE	入切差 DIFF	切值
R404A	Hシリーズ	+3℃~+15℃	0.420	0.320	0.100
R404A	Lシリーズ	-5℃~+15℃	0.380	0.280	0.100
	0.420	0.320	0.100		


詳しくはコンデンシングユニットの据付工事説明書に 従って設定してください。

3. 電子ファンコントローラ

- (1) ファンコントローラは電子回路ですので絶縁抵抗の 測定をしないでください。
- (2) モード切替

ファンコントローラは使用目的に合わせて3つのモードが選択できます。

- ▶中速モード・・・製品出荷時セット。通常はこのモードをご使用ください。
- ▶高速モード・・・中速モードに比べ、夏期の夜間や中間期(外気温度約10~27℃)に高圧圧力を約0.05~0.2MPa低下させて省エネ運転を図るモードです。(省エネ優先)。ただし、ユニット騒音値は大きくなりますので据付場所が騒音上問題にならない場合にご使用ください。
- ▶低速モード・・・中速モードに比べ夏期の夜間や中間期にファン回転音を0.5~1.5dB(A)程度低減させて運転します。ファンの吹出方向に建屋の窓などがある場合にご活用ください。なお、この場合、ユニット周囲の騒音は中速モードとほぼ同一です。また、高圧圧力が約0.1MPa上昇します。



注意. サービス時にこの線を差し間違えますと回路中の ヒューズがとびます。必ずどおりにしてください。

- (3) ラジオやテレビへのノイズ防止のため電源ラインおよびファンコントロールからラジオ・テレビのアンテナまでの 距離は6m以上としてください。
- (4) 詳細は各コンデンシングユニットの据付工事説明書を参照願います。

4. リモコンの操作ガイド

(1) 設定値変更

この設定変更は必要な項目のみ設定します。通常変更がない場合は行わないでください。表1から機能設定が必要な項目を選び表2に記入後設定を行ってください。

※出荷時は標準設定値です。

表1 設定値変更内容

モード番号	データ名	設定範囲	刻み幅	標準設定値
1	庫内温度差(K)	0.5~5.0	0.5	3
2	温度シフト差(K)	0.0~10.0	0.5	0
3	高温警報温度差(K)	0.0~60.0	0.5	0

表2 設定内容確認記入表

モード番号	データ名	記入欄	刻み幅
1	庫内温度差(K)		0.5
2	温度シフト差(K)		0.5
3	高温警報温度差(K)		0.5

お願い ●工事終了後、設定値変更によりユニットコントローラの機能を変更した場合は、必ず全設定の内容を 記入しておいてください。

2)リモコンの操作

リモコン (RB-4DC) の場合

② 設定温度ボタン

ボタンを押すことにより、 設定温度の調整が可能です。 操作ロック中に押すと現在 の設定温度が表示されます。

①モード切替ボタン

ボタンを押すことにより設 定する項目(モード)を、切 替えることができます。

操作ロックボタン

ボタンを押すことにより(2 秒以上押し続ける)、他の操 作ボタンが無効になります。 ※『運転/停止』、『緊急停止』 ボタンはロックしません。

(1) 設定値変更ボタン

設定モード時、各種 設定値を変更しま す。 $(
abla \triangle)$

日登録ボタン

設定値変更ボタ ンにて変更した値 の登録をします。

⑥ 時刻呼出ボタン

ボタンを押すこ とにより、時刻霜 取時の開始時刻 を表示します。(デ ラックスのみ)

⑥ 温度シフトボタン

設定温度

.7

) (Δ)

表示部詳細下記

MITSUBISHI

操作ロック

ボタンを押すこと により、設定され た温度シフト差分、 庫内温度設定が 下がります。(最 初の1回のみ)

運転時『点灯』 異常·高温·50℃時「点滅」

運転/停止ランプ(LED赤色)

運転/停止

緊急停

A 運転/停止ボタン

ボタンを押す度(2秒以上 押し続ける)、運転<→停止 が切替わります。異常時は -旦停止させることにより 異常停止が解除されます。

B 緊急停止ボタン

ボタンを押すことによりユ ニット運転中圧縮機、冷却フ アンを瞬時に停止できます。

履歴消去ボタン

ボタンを押すことにより、過 去の異常履歴を消去します。

①診断ボタン

ボタンを押すことにより、自 己診断モードに入ります。5 秒以上押し続けますと、リモ コン診断モードに入ります。

E 手動霜取ボタン

ボタンを押すこ とにより、強制的 に霜取りを開始 します。

(F)霜取リセットボタン

時刻呼出手動霜取

ボタンを押すことにより、霜取 運転時に霜取りを強制終了さ せます。

※霜取リセットボタンを押す 時は、霜取りが確実に終了し ていることを確認してください。

リモコン表示部説明

『異常』…点検必要時表示します。

『セットバック』…セットバック時表示します。

モード番号表示部

モード切替ボタンを押す度、 モード番号表示が切替わ ります。

運転状態表示部

『運転』…運転時表示します。

『霜取』…霜取時表示します。

『温度シフト』…温度シフト時表示します。

庫内温度•設定温度表示部

庫内温度もしくは設定温度を 表示します。

操作ロック表示部

操作ロック時表示します。




リモコン (RB-4DB1) の場合

モード番号表示部

モード切換ボタンを押すごとに、モード番号表示が切替わります。

データ表示部

庫内温度、異常、各設定値 を表示します。



運転ランプ

運転時点灯、停止時消灯異常時点滅します。

A 運転/停止ボタン

ボタンを押す度(2秒以上押し続ける)、運転←→停止が切替わります。異常時は一旦停止させることにより異常停止が解除されます。

E 手動除霜ボタン

ボタンを押すことにより強 制的に霜取を開始します。

②温度設定ボタン

ボタンを押すごとに、通常 モード ←→ 温度設定モー ドに切替わります。

D 温度調節ボタン

温度設定モード時、ボタン を押すことで設定温度の 数値が増減します。

G 温度シフトボタン

ボタンを押すことにより、設定された温度値まで下げる運転を行います。 3秒以内2度押しで設定温度-温度シフト値まで一度冷却し、その後通常運転に戻ります。


(F)除霜リセットボタン

ボタンを押すことにより、霜取運転時、霜取を解除します。

※除霜リセットボタンを押す時は、ユニットクーラに残氷が付いていないことを確認してください。

点検時、2度押しで異常履歴リセットができます。

操作パネル開放状態



し 点検ボタン

3秒以内に2度押すことで、点検(自己診断)モードに移行します。5秒以上押し続けるとリモコン診断モードに移行します。

B緊急停止ボタン

ボタンを押すことによりユニット運転中圧縮機、冷却ファンを瞬時に停止できます。

①モード切換ボタン

設定モード中ボタンを押し て設定するモード番号を 切替えます。

(化)確認ボタン

ボタンを押すことにより、各コードの登録データが表示されます。(デラックスのみ)


(H)設定ボタン


各コードの設定データの登録操作時に押します。3秒以内に2度押すことで設定モードに移行します。設定モード中3秒以内に2度押しすると通常モードに戻ります。また5秒押し続けると標準設定値に設定されます。設定温度も標準設定値に戻ります。

(1)設定値変更ボタン

設定モード中に各種データを設定するときにボタンを押すことで数値の増減ができます。


5. リモコン操作





1.庫内温度差設定(ユニットをON、OFFさせる温度差を設定します。)(モード番号1)

庫内温度設定と庫内温度差の関係




- ① [モード切換] ボタン ①を押します。
- ②モード番号表示部に『1』設 定値表示部に『3.0』(標準設 定値)が点灯します。





- ③設定値変更 ▼ △ ボタン ① を押して設定値を変更します。
- ④変更した後に、登録 ボタン ①を1回押して、変更した設定値を登録します。


設定完了時、モード番号表示部分『.』が点滅表示します。 ※登録は1モード毎に操作が必要です。



設定 ボタン 田 を3秒以内に2 度押しします。


②モード番号表示部に『1』データ 表示部に『3.0』(標準設定値) が点灯します。






③設定値変更 △ ▽ ボタン① を押して設定値を変更 します。

設定値の変更中は、データ表示部が点滅表示します。



④変更した後に、 設定 ボタン ① を 1 回押して、変更した設定値を登録します。

設定完了時、設定値表示部分『.』が点滅表示します。 ※登録は1モード毎に操作が必要です。



⑤変更したい、モード番号に変更します。

モード切換」ボタン ①を押す毎に、モード表示が1→2→3と変化しますので変更したいモード番号に合わせます。他のモードとして、モード番号2は温度シフト差設定、モード番号3は高温警報温度差設定となります。

- ⑥さらに他の設定値変更を行う場合は、②~④の作業を繰り返し、行ってください。
- ⑦通常の運転状態に戻す時は、

(モード切換)ボタン ①を押す毎に、モード表示が1→2→3→「通常運転」に戻ります。

⑦ [設定] ボタン (印を3秒以内に2度押しします。 しばらくすると設定値変更モードが解除され、ユニットコントローラの運転状態画面へ復帰します。

RB-4DB1

前頁の続き

お願い 途中操作を間違えた場合は、再度①より行ってください。

(RB-4DB1の場合は⑤の作業を行い設定値変更モードを終了してください。)

RB-4DC

注1 登録 ボタン 田を5秒以上押し続けると、庫 内温度も含め標準設定値に戻ってしまうので 注意してください。

標準設定値に戻った場合 は、右記の表示がでます。



RB-4DB1


注1 設定 ボタン 印を5秒以上押し続けると、 庫内温度も含め標準設定値に戻ってしまう ので注意してください。

標準設定値に戻った場合は、右記の表示がでます。


注2 ショートサイクル防止機能が付いていますので、庫内温度差を小さくした場合でも、冷蔵庫内の負荷の程度によっては、ユニットON点を超える場合がありますので注意してください。ショートサイクル防止時間は 2.5分です。

2.温度シフト差の設定:温度シフト時のシフトを設定します。(モード番号2)

庫内温度と温度シフト差の関係



- 注1.標準設定はOKなので温度シフト運転は行いません。 2.温度シフト運転は誤って使用されると収容物を凍結させること があるので、用途を確認のうえ使用してください。
- ① [温度シフト]ボタン ⑥ を1度押します。 1回だけ温度シフト差分ユニットのOFF点が低下し、「ユニットOFF点(庫内温度設定値)ー温度シフト差分」だけ、冷却運転が続行し、その後通常の冷却運転に戻ります。
 - ●温度シフト運転中は液晶部に『温度シフト』が表示されます。
- 注1. 標準設定はOKなので温度シフト運転しません。 必要なときのみ設定してください。
 - 2. 霜取中に 温度シフト ボタン ⑤ を押すと、霜取終了後(『霜取』と『dF』表示が消えた後)に 液晶部に『温度シフト』が表示されます。




- ① 温度シフト ボタン ⑥ を3秒以内に2度押します。 1回だけ温度シフト差分ユニットのOFF点が低下し、「ユニットOFF点(庫内温度設定値) - 温度シフト差分」だけ、冷却運転が続行し、その後通常の冷却運転に戻ります。
 - ●温度シフト運転中はモード番号表示部に『-』が 表示されます。
- 注1. 標準設定はOKなので温度シフト運転しません。 必要なときのみ設定してください。
 - 2. 霜取中に <u>温度シフト</u> ボタン ⑥を押すと、霜取終了後(『dF』表示が消えた後)にモード番号表示部に『-』が表示されます。



3.高温警報温度差の設定:高温警報出力する温度差を設定します。(モード番号3)

標準設定はOKなので高温警報しません。庫内が高温になった場合、警報を表示(リモコン)出力(接触器ボックス内に警報取出の端子台が設置)する場合に利用してください。



庫内温度が(設定温度+庫内温度差+ 高温警報温度差)以上を連続して60分 経過すると異常表示及び温度警報信号 を出力します。

※警報機能は運転スイッチ「ON」後3 時間以内は作動しません。50℃高温 警報(後述)の場合は即警報機能が 働きます。

警報表示 リモコン表示部に『高温警報』と『HC』を表示します。


警報出力 接触器ボックス内の端子台73-74間(無電圧接点)に電源およびブザーまたはランプを取付けることにより出力可能です。


① 運 転

電源投入後約1分間リモコンが点滅表示を行い、現在の庫内温度を表示します。

- ① 運転/停止 ボタン (運転/停止 ボタン (運転/停止 ボタン (は誤作動防止のため2秒以上 押し続けると動作します)
 - 液晶に『運転』表示が出て、運転ランプが点灯 します。
- ① [運転/停止] ボタン (A) を押してください。 (「運転/停止] ボタン (A) は誤作動防止のため2秒以 上押し続けると動作します)
 - [運転/停止] ボタン (A) が赤く点灯します。

※液管電磁弁を開けて低圧上昇によりユニットが運転します。





②庫内温度設定

標準設定値(工場出荷時)は 右記のとおりです。

	設定値	設定範囲
AFH	10℃	+1~+17℃
AFL	O.C	-7~+17℃
AFR	-20℃	-37~-3°C


(注)DipSW変更により~24℃まで設定可能です。


- ①運転中に、設定温度」ボタン〇にて設定します。
 - 設定温度 ボタン © のどちらかを 1 回押すと、液晶表示が『設定温度』に切替わり、現在の設定温度を表示します。
- ②続けて押して設定したい温度に数値を合わせます。
 - ●目標の庫内温度に設定しましたら、しばらく放置 しますと『庫内温度』表示に戻ります。(設定完 了)





- ① 温度設定 ボタン ② を押し 温度調節 △ ▽ ボタン ③ で、設定したい温度に数値を合わせ、再度 温度設定 ボタン ② を押してください。
 - ●温度設定中は次の表示になります。






③ 手動霜取


霜取は自動的に行います。『冷却運転』途中で霜取をしたい場合は操作パネルを開け、以下の要領で手動霜取を行うことができます。

- ① 「手動霜取」ボタン E を1回押すと、霜取を開始します。
 - ●液晶には、『霜取』と『dF』が表示されます。
- ① 「手動除霜」ボタン (E) を押すと、霜取を開始します。
 - ●データ表示部には『dF』が表示されます。

『dF』表示は後述の霜取時間設定スイッチ(中継基板上の設定)で設定した時間分だけ表示します。 終了は霜取終了サーモまたは霜取時間で設定した時間のどちらか早い方で終了します。

注. オフサイクル霜取時は、霜取終了サーモ無効のみになります。






RB-4DC


RB-4DB1

4 霜取リセット

- ① [霜取リセット] ボタン (下を押すと、霜取が解除されます。
 - [霜取リセット] ボタン (F) を押す場合はユニットクーラに残氷がないことを十分に確認してください。少しでも残氷がありますと、冷却能力低下につながります。




- ① [霜取リセット] ボタン (F) を押すと、霜取が解除されます。
 - 「霜取リセット」 ボタン (F) を押す場合はユニット クーラに残氷がないことを十分に確認してくだ さい。少しでも残氷がありますと、冷却能力低 下につながります。




⑤ 停止

- ① 運転/停止 ボタン @ を押してください。 (運転/停止 ボタン @ は誤作動防止のため2秒以上 押し続けると動作します)
 - 液晶より運転表示および運転ランプが消え、液管 電磁弁が閉じ、ポンプダウンし、ユニットが停止し ます。




- ① <u>運転/停止</u> ボタン <u>(運転/停止</u> ボタン <u>(</u>) を押してください。 (<u>運転/停止</u> ボタン <u>(</u>) は誤作動防止のため2秒以上 押し続けると動作します)
 - 運転/停止 ボタン (A) の赤い表示が消灯し、液管電磁弁が閉じ、ポンプダウンし、ユニットが停止します。



(冷却器ファンは 運転/停止 ボタン A) を押した後1分30秒後に停止します。)

6. 中継基板の設定

(1) 中継基板の表示およびスイッチの説明



(2) 霜取周期の設定の仕方

- ●霜取周期の設定は、標準設定値(工場出荷時)は4時間に設定されております。設定を変更する場合はSWO1(霜取周期設定スイッチ)のツマミを回して右図を参考に設定してください。
- ●霜取周期はサーモON(液管電磁弁ON)時間の積算時間です。
- ●霜取周期の設定は霜取タイマオプション接続時には無効になりす。 (霜取タイマからの接点信号によってのみ霜取を開始するようになります。)


(3) 霜取時間の設定の仕方


- ●霜取時間の設定は、標準設定値はオフサイクル30分、ヒータ60分に設定されております。設定を変更する場合にはSW02(霜取時間設定スイッチ)のツマミを回して右図を参考にして設定してください。
- ●霜取時間は霜取開始後、霜取出力接点(XO3:電気回路図参照)を 保持する時間です。
- ●霜取時間の設定は霜取タイマオプション接続時には無効になりす。 (霜取タイマからの接点信号が保持される時間 ON し続けます。 ただしリモコンから強制霜取実施の場合、このスイッチで設定された 時間だけ霜取接点をONします。)

(4) その他の設定

①庫内温度補正

- ●SWO4(詳細設定スイッチ)の1、2を右図のように設定すれば ±1℃の庫内温度補正が可能です。
- ●この設定を有効にするとセンサの値を±1℃補正した値で制御を 実行します。(リモコン表示も補正されます。)





スイッチ位置	補正値	備	考
1 □ ON	೦೦	標準	設定
1 <u> </u>	+1°C		
1 -	-1°C		

▲ 注意 両方のスイッチともONの場合は庫内温度補正設定は無効になり補正値0℃の値で制御(表示)します。

②50℃高温警報有効·無効設定

- ●SW04(詳細設定スイッチ)の3を右図のように設定すれば、50℃高温 警報の設定が可能です。
- ●50℃高温警報を有効にすると庫内温度>50℃になると即時に運転OFF、警報出力接点(XO4:電気回路図参照)がON、リモコンは[HH]の異常コード表示になります。
- ●50℃高温警報は停止中でも検出します。
- ●警報の出力は接触器ボックス内の端子台73 74間に電源(無電圧接点の 為)およびブザーまたはランプを取付けることにより出力可能です。

③庫内温度設定範囲(庫内温度帯)の変更

- ●SWO4(詳細設定スイッチ)の4、5を右図のように設定すれば庫内温度 帯の変更が可能です。
- ●庫内温度帯の設定を変更すると、庫内温度設定値は標準設定値に自動的に 変更されます。

スイッチ位置	警報有無	備 考	
3 🗖 ON	無		
3 🔲	有	標準設定	
スイッチ位置	庫内温度帯	標準設定値	
4 ☐ ON 5 ☐	低温(R)	-20°C	
4 □ 5 □	高温(H)	10℃	
4 □ ■ 5 ■ □	中温(L)	0°C	
4 🗔 5 🗔	高温(ZH)	10℃	

△ 注意 庫内温度設定範囲(庫内温度帯)は変更可能ですが、庫内温度はコンデンシングユニットの冷却能力を超える温度まで冷却することは不可能ですので注意してください。

④冷えすぎ防止エラー表示の有効無効設定

- ●SW04 (詳細設定スイッチ) の6を右図のように設定すれば冷えすぎ防止の異常表示をリモコンに出すかどうかが設定可能です。
- ●冷えすぎ防止は設定温度-3℃まで庫内温度が冷えて1分以上継続するか、設定温度以下の状態が10分間継続した時点の温度より0.5K低下した場合にユニットを停止し、この状態が2回連続した時にリモコンに異常表示 (LH)をする機能です。冷えすぎ防止エラー表示を無に設定しますと上記の状態になるとユニットは停止しますが異常表示は出なくなります。(ただしユニットON点に復帰すると運転は再開します。)

スイッチ位置	冷えすぎ防止 エラー表示有無	備	考
6 □ □	有効	標準設定	
6 🗔	無効		

⑤冷えすぎ防止機能有効・無効設定

●SWO4(詳細設定スイッチ)の7を右図のように変更すると、冷えすぎ防止機能を無効にすることができます。ただし、液電磁弁の漏れ等が発生しても保護機能が働きません。(収容物が凍結にいたる場合があります。)このため、冷凍機の5,6端子間に凍結防止サーモを追加ください。

⑥リモコン操作ロック機能の設定


- ●SWO4(詳細設定スイッチ)の8を右図のように変更すると、リモコンの設定操作を全て受付けなくし、設定値を固定してしまう事が可能です。
- ●リモコン操作ロック機能を有効にすると、リモコンは運転/停止以外の操作を受け付けなくなります。

スイッチ位置	冷えすぎ 防止機能有無	備	考
7 □ □ ON	有	標準	設定
7 🗔	無		

スイッチ位置	リモコン操作 ロック機能	備	考
8 □ ON	無効	標準設定	
8 🔲	有効		

- ▲ 注意 ●その他のスイッチはサービスもしくは基板の点検用のスイッチですので、通常は触らないでください。 誤作動・異常表示になります。
 - ●スイッチに無理な力を加えないでください。スイッチ破損の原因になります。
 - ●基板下部の破線で囲った部分にはAC200Vがかかっています。スイッチ操作は通電中は行わないでください。


7. 自己診断: リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します



<過去の異常履歴を見る場合>

④過去に異常が発生していた場合、それを最大16個まで保持し表示することができます。設定温度 ▽ △ ボタンを押すごとに順次表示します。(RB-4DB1の場合 温度調節 △ ▽ ボタン)

設定温度 ▽ボタンを押すごとに、過去にさかのぼって表示します。逆に設定温度 △ ボタンを押すごとに最新のものを表示します。 (0から15まで、0が最新の異常履歴です)



RB-4DC

RB-4DB1

設定温度 ▽ △ ボタン操作をやめますとその時点での異常を表示します。(RB-4DB1の場合 温度調節 △ ▽ ボタン)




⑤異常履歴リセット操作

③、④の診断結果表示にて異常履歴を表示させます。 [履歴消去] ボタンを押すと、UCNo(ユニットコントローラNo) が点滅します。



③、④の診断結果表示にて異常履歴を表示させます。 除霜リセットがタンを連続で3秒以内に2度押しすると、 UCNo(ユニットコントローラNo)が点滅します。



(表示はRB-4DCの場合です。 RB-4DB1の場合は 囲 の 表示がありません。)

異常履歴がリセットされた場合、下図の点滅表示となります。 なお、異常履歴リセットに失敗した場合は、異常内容が再度表示されます。



(表示はRB-4DCの場合です。 RB-4DB1の場合は 雨 の 表示がありません。)


⑥自己診断の解除

自己診断解除には次の2とおりがあります。

- 診断 ボタンを押す。
 - →自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。
- 点検 ボタンを3秒以内に2度押す。
 - →自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。
- (運転/停止) ボタンを2秒以上押し続ける。→自己診断を解除して、停止となります。(上位コントローラより手元操作禁止時、この操作は無効です。)

▶ 異常コードの説明


- ①庫内温度センサ異常 (オープン) · · · · LO表示
- ②庫内温度センサ異常(ショート)····HO表示
- ③外部異常:冷却運転中に保護装置(高圧圧力開閉器もしくは熱動過電流継電器)が作動・・・・EO表示
- ④外部異常:霜取運転中および霜取運転終了後に保護装置(高圧圧力開閉器もしくは熱動過電流継電器)が作動・・・・・EI表示
- ⑤冷えすぎ防止検出····LH表示



低圧圧力開閉器の設定不良や液電磁弁の不具合を考慮して、ユニットOFF点(設定温度)から3K低下した状態を1分以上継続するか、ユニットOFF点以下の状態を10分間継続した時点の温度より0.5K低下した場合、圧縮機を一旦停止し、ユニットON点に復帰すると運転を再開するようにしています。この動作を2度続けるとLH 表示がでます。この異常はキャンセルすることができます。また、表示のみをキャンセルすることができます。詳細は、6.中継基板の設定の項を参照願います。

- ⑥50℃高温警報·····HH表示
- ⑦高温警報·····HC表示
 - ①、②は温度センサの故障です。
 - ③~⑦は、原因を取除いてから運転を開始してください。リモコンの運転/停止ボタンをいったん切り、再び入れるとリセットできます。

8. リモコン診断 リモコンから操作がきかない場合、本機能により、リモコン診断を行ってください。 ①まず庫内温度表示、リモコン立ち上げ中表示を確認してください。 ユニットコントローラ運転停止時、リモコン立ち上げ時に正常な電圧(DC12V)が印加されていない場合は、消灯していま 通電表示が消灯している場合は、リモコン配線、ユニットコントローラを点検してください。 - RB-4DC -– RB-4DB1 — 庫内温度表示例 庫内温度表示例 庫内温度 通転 または または ②リモコン診断モードに移行 ● 診断 ボタンを5秒以上押し続けていると、下図の表示になります。(RB-4DB1の場合 点検 ボタン) RB-4DC リモコン診断モード表示 R_*L 診断中 ● [登録] ボタンを押すとリモコンの診断を開始します。(RB-4DB1の場合 [確認] ボタン) RB-4DC -リモコン診断中表示 リモコン診断表示 A.C ③リモコン診断結果 診断結果が点滅表示されます。 リモコン正常時 - RB-4DC RB-4DB1 $A \Gamma - \Omega \Omega$ リモコンに問題はありませんのでほかの原因を調査してください。 リモコン不良時 (異常表示1) RB-4DC -RB-4DB1 -



リモコンの交換が必要です。

リモコン以外に問題が考えられる場合

(異常表示2) 「E3」 が点滅→送信不可




伝送線にノイズがのっている、あるいはユニットコントローラの故障が考えられます。 伝送路、他のコントローラの調査をしてください。

リモコン以外に問題が考えられる場合

(異常表示3)「データエラー数」を表示→データエラーの発生 データエラー発生数最大66個

RB-4DC リモコン診断結果表示



データエラー発生数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を意味します。 この場合外来のノイズなどの影響で送信データが乱れていますので、伝送線を調査してください。

④リモコン診断の解除

〔診断〕 ボタンを5秒以上押すと、リモコン診断を解除して、運転ランプが点滅します。 約1分後、リモコン診断前の運転状態 に戻ります。(RB-4DB1の場合 (点検) ボタン)




リモコン診断前の運転状態の表示

9. 中継基板の診断

中継基板内補助継電器の動作確認

サービス時、中継基盤の動作確認はSWO3を下図のように設定されているか確かめた後、サービスモニタ用LED (LD1~4) の点灯状態で確認してください。




補助継電器<サーモ>X02 補助継電器<運転>XO1 補助継電器<警報>XO4

10. 試運転時の油の追加(油面計付属コンデンシングユニット)

(1) 試運転前は、配管中に油が付着していないため、運転を開始すると圧縮機の油が移動し配管内面に付着します。配管が長い場合、ループや溜り部がある場合には圧縮機内の油が不足することになります。試運転時には油窓から油量を確認し不足していれば追加充てんしてください。適正な油面高さは霜取直前にて油が油窓の下部から5mm以上(下図)の位置です。

(霜取の直前が圧縮機内の油が一番少ない時です。)



(2) 潤滑油のフォーミング(泡立ち)防止用フランクケースヒータは圧縮機停止時のみ通電します。 半日以上ユニットの運転を停止した後再運転する場合には始動前に少なくとも3時間は通電し、潤滑油を加熱してください。

11. 膨張弁の調整

工場出荷時に調整済みです。

万一、調整の必要がありましたら、ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従って調整願います。

12. インバータスクロール形コンデンシングユニット使用時のお願い


インバータスクロール形コンデンシングユニット (ERAV-EP45,55Aを除く) とコントローラを組み合わせて使用される場合、コンデンシングユニットのメイン基板のディップスイッチSW2-10をON側としてください。

コントローラで検知する「冷えすぎ防止異常」を回避するため、コンデンシングユニット側が下記の制御を行います。

●ディップスイッチSW2-10がONの時の制御

インバータ圧縮機のみが最低周波数で運転かつ、目標蒸発温度相当の低圧圧力以下の運転を90秒連続した場合、低圧カット扱いとして圧縮機を停止する。

低圧が低圧カットON値以上かつ、低圧カット復帰遅延時間終了にて、圧縮機運転復帰とする。



8. 保守点検のお願い

1 コンデンシングユニット

コンデンシングユニット・ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従って 保守点検してください。

2 ユニットクーラ

3 コントローラ

キャビネット

乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

9. 故障した場合の処置

1 コンデンシングユニット


コンデンシングユニット・ユニットクーラ付属の据付工事説明書に従って 処置してください。

2 ユニットクーラ


3 コントローラ

- (1) 応急運転の方法(不具合のある場合のみ)
 - @温度センサが異常の場合

庫内温度表示が「LO」か「HO」の表示となり、サーモ設定値が-5.5℃以下なら連続運転、-5℃以上なら停止します。(温度調節機能がなくなります。)なお温度調節する場合は、⑥のように温度調節器を接続してください。



- [®]温度調節をする場合
 - ●温度調節する場合は、下図のように温度調節器を接続してください。



警備システムの設置について

冷凍装置には、安全確保のため、種々の保護装置が取付けられています。

万一、漏電ブレーカや保護回路が作動した場合に、警報システムや温度管理システムが十分でないと、長時間に わたりコンデンシングユニットの運転が停止したままになり、貯蔵品の損傷につながります。

適切な処置がすぐできるよう、警報装置の設置や、温度管理システムの確立を計画時点でご配慮くださるようお願いいたします。

■ご不明な点がございましたらお客様相談窓口(別添)にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)·073(428)-2229(通常FAX)

